## Установка и активация САПР радиоэлектроники Delta Design Professional в ОС Linux

- 1. Установите менеджер лицензий Guardant Control Center, выполнив следующие действия:
  - Перейдите в директорию Guardant\Guardant\_Redistributable\_Linux\_deb (предварительно разархивируйте содержимое папки);
  - Вызовите терминал;
  - Введите команду: sudo apt-get install -f -y ./grdcontrol-3.29\_amd64.deb
- 2. Активируйте лицензию, выполнив следующие действия:
  - Запустите «Мастер лицензий Guardant» с помощью файла «license\_wizard» из директории Guardant\Guardant\_Redistributable\_ Linux\_deb (Рис.1);




Рис.1. Окно «Мастер лицензий Guardant»

• Нажмите «Настройки» и убедитесь, что в поле «Адрес сервера лицензий» введен адрес: <a href="https://getlicense.guardant.ru">https://getlicense.guardant.ru</a>. Для возвращения на предыдущую страницу нажмите «Назад» (Рис.2);




Рис.2. Адрес сервера лицензий

• Нажмите кнопку «Активация лицензии», чтобы добавить новый лицензионный ключ (Рис.3);




Рис.3. Активация лицензии

- Выберите вариант «На этом», чтобы указать компьютер для использования лицензии;
- Введите лицензионный ключ в поле «Серийный номер», нажмите «Получить лицензию» (Рис.4).




Рис. 4. Выбор компьютера для использования и ввод лицензионного ключа

**Важно!** Лицензионный ключ для Delta Design Professional. Для других продуктов используются другие ключи!

- 3. Запустите сервер базы данных, выполнив следующие действия (Рис.5):
  - Перейдите в директорию IPRServer\linux (предварительно разархивируйте содержимое папки)
  - Запустите терминал;
  - Выполните команду: ./IPRServerASP
  - Сервер будет запущен в консольном режиме, терминал следует оставить открытым.




Рис. 5. Отображение работы сервера БД

- 4. Перейдите в директорию DeltaDesignProfessional\linux (предварительно разархивируйте содержимое папки);
- 5. Запустите терминал;
- 6. Выполните команду: ./DeltaDesign